

L'Atelier
MÉRILLON

www.merillon.fr

FICHE DE POSE POUR APPUI

Grâce à cette fiche vous allez pouvoir poser votre appui ART© sans difficultés.

Du stockage, à la sécurité, en passant par nos conseils de poses, nous vous donnons toutes les clés pour poser votre appui ART© en toute tranquillité.



Les appuis d'ouverture ART de Mérillon ont obtenu la médaille d'or au Salon International des inventions de Genève en 2010



Mérillon a obtenu un trophée Batiactu 2011 pour la mise en oeuvre de seuils ART PMR

Notre entreprise s'attache à rechercher des solutions innovantes, pour s'adapter aux exigences de notre métier.

La manufacture des bétons

VOTRE PARTENAIRE DE PROJETS

L'art & la matière

INNOVATION

Véritable créateur maîtrisant la technologie BFUHP, l'entreprise Mérillon a su se projeter et découvrir des possibilités pertinentes pour répondre à l'évolution logique et impérative de l'Art de construire.

Formes, textures, couleurs... Avec les BFUHP, nous concevons des produits préfabriqués sur mesure ou standardisés aux grandes qualités techniques et adaptés aux nécessités pratiques de la vie quotidienne.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS

323 Chemin de Meurat, 74450 Cusy : **ADRESSE**
+33 4 50 32 68 10 : **TEL**
merillon@merillon.fr : **MAIL**

STOCKAGE

Disposer les ART-® sur une surface lisse et plane, dans un lieu sec, avant leur mise en place, afin d'éviter toutes dégradations et salissures.



MANUTENTION



Les appuis ART-® sont des produits assez légers, et ne nécessitent pas de moyens spécifiques de levage. Les appuis peuvent, en fonction de leur longueur, être portés par une seule personne. Il convient cependant d'observer les règles essentielles de manutention.

Les zones de circulation doivent être dégagées des encombrants.



Source www.sestidf.fr

SÉCURITÉ

Nous vous rappelons que le port des équipements de **protection individuelle est obligatoire** sur les chantiers du BTP, et fortement conseillé dans le cadre privé.

Nous vous recommandons de les utiliser pour la pose de vos appuis ART-®

PORTEZ VOS EQUIPEMENTS DE SECURITE



CONSEILS DE POSE

1/ Préparation du support

Nettoyer la surface de pose- Enlever toutes les poussières, salissures ou substances grasses.

Sur support béton lisse réaliser un léger piquage de la surface.

Vérifier la planéité du support avec une règle et réaliser au besoin les corrections nécessaires.

Humidifier légèrement le support.

Pose de colle avec un peigne



2/ Mise en place d'un mortier colle du support

Sur support béton, nous vous conseillons un mortier colle souple extérieur.

La colle sera mise en place à l'aide d'un peigne à colle spécifique sur l'ensemble de la surface de l'appui ou en boudin.

NE PAS DISPOSER LA COLLE EN PLOTS

Pose de colle en boudin



MISE EN PLACE

Pose de l'appui sur son lit de colle. A l'aide d'un niveau, vérifier son horizontalité. Procéder aux différents réglages d'alignement et de positionnement.

NE PAS TAPER SUR VOTRE APPUI ART® avec un marteau au risque de le marquer.

Mettez des **equerres de fixation** et de réglage pouvant être fournies lors de votre achat.



CONSEILS DE POSE



Afin de protéger vos appuis ART-® durant les phases suivantes de vos travaux, une protection souple peut-être mise en place.

Fixation possible par ruban auto-collant double face.

**Nous restons à votre disposition
pour toutes questions.**